

Anleitung Austauschmotor für Gützold BR 56 - H0:

Nach Abnahme des Tendergehäuses die Motorspange lösen und den originalen Viereckmotor herausnehmen.

Den neuen Motor einkleben. Dabei darauf achten, dass die Stromführungsfedern richtig an den Motorkontakten anliegen. Die Schnecke muss richtig in das Schneckenrad eingreifen und ein funktionierendes Schneckenspiel aufweisen.