

Hinweise zur Bearbeitung der Ätzschilder

Ab sofort werden die Beheimatungsschilder (Rbd, BD, Bw) auch in den Nenngrößen N, TT und H0 maßstäblich ausgeführt.

Das hat zur Folge, dass zumindest in TT und N diese Aufschriften nur mit der Lupe lesbar sind.

Wer jedoch etwas größere und damit gut lesbare Schilder möchte, kann diesen Hinweis bei der Bestellung vermerken

Anbringen der Schilder:

Die Einzelschilder mit einer kleinen Schere aus der Platine trennen und probeweise auf das Modell auflegen, um die exakten Positionen zum Anbringen zu bestimmen.

Schnittkanten ggf. mit einem schwarzen Lackmalstift z.B. Edding 780 nachfärben.

Die Art der Befestigung kann sehr vielfältig mit Universalkleber, Sekundenkleber (sehr riskant) bzw. Kontaktkleber oder auch Klarlack vorgenommen werden.

Vorteilhaft ist die Befestigung mit " Pattex Kraftkleber Lösemittelfrei".

Dieser Kleber wird mit einer kleinen Nadel oder dünnem Draht auf der Rückseite des Schildes auftragen.

Danach das Schild auflegen, ausrichten und mit einem Zahnstocher leicht andrücken.

Eventuelle an den Seiten hervortretender Kleber kann mit einem mit Wasser angefeuchtetem Wattetupfer rückstandsfrei entfernen und dann trocken nachgetupft werden.

Nach einer optischen Kontrolle könnte das Schild jetzt noch geringfügig in der Position korrigiert werden.

Nach dem Aushärten ist der Kleber nicht mehr wasserlöslich.

Alternativ kann auch der UHU Alleskleber Kraft ohne Lösungsmittel verwendet werden.